



VENDITA - NOLEGGIO - ASSISTENZA

TRE R

0444-659464 - www.treersrl.it





VENDITA - NOLEGGIO - ASSISTENZA

TRE R

0444-659464 - www.treersrl.it





VENDITA - NOLEGGIO - ASSISTENZA

TRE R

0444-659464 - www.treersrl.it



AVVERTENZE GENERALI
Verificare l'esatto voltaggio.
Assicurarsi che il rubinetto di aspirazione sia chiuso.
Non girare la pompa a secco.
Assicurarsi che il livello di carburante nel serbatoio copra o superi il livello del tubo di aspirazione.
Collegare la messa a terra all'apporto capotubo e controllare da effettuare periodicamente.

ISTRUZIONI PER L'USO
La sonda deve essere collegata al gruppo di camera alla linea di alimentazione e procedere come segue:
1. Premere sul 1° interruttore di alimentazione del motore.
2. Premere sul pulsante di MARCIA VERDE per accendere il motore.
3. Il rifornimento inizia completamente a 1000 giri al minuto.
4. Quando il rifornimento cessa, il gruppo di alimentazione si ferma automaticamente in bypass.
5. Premere sul pulsante ROSSO per spegnere il motore.
6. Qualche istante dopo, il gruppo di alimentazione si ferma automaticamente.



VENDITA - NOLEGGIO - ASSISTENZA

TRE R

0444-659464 - www.treersrl.it

